

# KRMILNIK ZA SONČNE SISTEME

## DDT-1

### UPORABNIŠKO NAVODILO

#### Opis krmilnika

DDT-1 je digitalen diferenčni termostat (krmilnik) za gretje vode s pomočjo sončne energije (sončni zbiralniki) ali s podobnimi viri (peč na drva, olje, plin ...) z enim izhodnim relejem (za obtočno črpalko, motorni preklopni ventil ...) in z dvema vhodoma za temperaturna tipala (senzorja).

#### Tehnični podatki

**Napajanje:** 230 V izmenični tok **Preklopni izhod:** enopolni rele **Dopustni tok skozi rele:** 3 A **Preklopna differenca:** od 0,5 do 20,0 °C, korak 0,5 °C **Histeresa:** od 1,0 do 19,0 °C, korak 0,5 °C **Merilno območje:** od -28,0 do 99,5 °C **Natančnost meritve:** ±0,5 °C **Dopustna temperatura okolice naprave:** od 5 do 40 °C **Različica programske opreme:** 2210

#### Sestavni deli

Krmilnik je sestavljen iz prikazovalnika z dvema tipkama ter ohišja.

Prikazovalnik (v osnovnem prikazu) prikazuje obe izmerjeni temperaturi v stopinjah Celzija: temperaturo A ( $T_A$ ), temperaturo B ( $T_B$ ), ter njuno razliko (če je smiselno). Prav tako prikazuje trenutno stanje krmilnika in stanje izhodnega releja (**R:1** – rele vklopljen, **R:0** – rele izklopljen).

Prikazovalnik se osvetli ob pritisku na katero koli tipko. Ob osvetlitvi ima leva tipka funkcijo NASTAVITEV/IZBIRE in desna tipka funkcijo premika NAPREJ/NAZAJ. Če katera koli tipka ni bila pritisnjena približno 15 sekund, se osvetlitev izklopi in prikazovalnik se vrne v osnovni prikaz.

Ohišje vsebuje napajalno ploščico z napajalnikom in priključnimi sponkami. Več informacij o priklopu se nahaja v razdelku [namestitev](#).

#### Načini delovanja

Krmilnik lahko deluje v enem izmed petih načinov: IZKLOP, VKLOP, M1 – DIFR.T (diferenčni termostat), M2 – GREJ (navadni termostat za gretje) ali M3 – HLADI (navadni termostat za hlajenje).

V prvih dveh načinih je rele stalno vklopljen oziroma izklopljen, ne glede na stanje temperaturnih tipal. V preostalih načinih krmilnik primerja izmerjene in shranjene vrednosti ter se na podlagi teh odloča o stanju releja.

Izbran način in histerezo (sestavljeno iz prve,  $\Delta_1$ , in druge razlike,  $\Delta_2$ ), se nastavi, kot je opisano, v razdelku [nastavitev](#).

#### Način M1 – DIFR.T (diferenčni termostat)


Ta način se uporablja pri gretju vode s pomočjo sončnega vira ali iz podobnih virov, ki dnevno spremi-njajo svojo temperaturo.

V tem načinu krmilnik primerja dve izmerjeni vrednosti: temperaturo vira ( $T_A$ ) in temperaturo ponora oz. hranilnika ( $T_B$ ), ter tri shranjene vrednosti, ki predstavljajo potrebno začetno temperaturo vira ( $T_{start}$ ), zadostno temperaturo za koriščenje vira ( $T_{stop}$ ) in željeno končno temperaturo hranilnika  $T_{segrej\_do}$ .


Krmilnik vklopi rele, in prikaže ▲ (črn trikotnik navzgor), kadar so izpolnjeni vsi trije pogoji:

- izmerjena temperatura vira  $T_A$  večja ali enaka potrebni začetni temperaturi  $T_{start}$ ,
- izmerjena temperatura ponora  $T_B$  manj kot končna temperaturo  $T_{segrej\_do}$ , in
- je razlika med izmerjeno temperaturo vira  $T_A$  in ponora  $T_B$ , t.j.  $T_A - T_B$ , večja ali enaka vklopnim razlikam, t.j.  $\Delta_{ON}$  stopinj, oziroma  $T_B \geq T_A + \Delta_{ON}$ .


Ko je razlika  $T_A - T_B$  manjša ali enaka izklopnim razlikam, t.j.  $\Delta_{OFF}$  stopinj, zadnji pogoj ni zadoščen, krmilnik prikaže ▼ (črn trikotnik navzdol) in izklopi rele. Ko se razlika temperatur zopet postavi na ali dvigne nad vkloplno razliko, t.j.  $\Delta_{ON}$ , se rele zopet vklopi.



Nadalje, ko izmerjena temperatuta  $T_B$  doseže nastavljeni končno temperaturo  $T_{segrej\_do}$ , krmilnik izpiše **Tm** in izklopi rele. Ko izmerjena temperatuta  $T_B$  pada pod  $T_{segrej\_do}$  za  $\Delta_2$  stopinj, se stanje izhoda določi glede na temperaturo  $T_A$  kot je opisano v tem poglavju.



Kadar začetna temperatura še ni dosežena, krmilnik izpisuje negativno vrednost, t.j. razliko  $T_{start} - T_A$ , oziroma, kolikor manjka viru do začetne temperature. Ko je enkrat dosežena zadostna začetna temperatura, velja prvi pogoj dokler izmerjena temperatura vira ne pade pod zadostno temperaturo za koriščenje vira ( $T_{stop}$ ).



Opomnimo, da je stanje releja zaradi zaščitne zakasnitve releja lahko zakasnjenjo.


#### Vklopna $\Delta_{ON}$ in izklopna $\Delta_{OFF}$ razlika

Razliki  $\Delta_{ON}$  in  $\Delta_{OFF}$ , ki skupaj tvorita histerezo, se izpeljeta iz vrednosti  $\Delta_1$  in  $\Delta_2$  kot najnižja in najvišja vrednost. Torej, če  $\Delta_1 > \Delta_2$ , potem  $\Delta_{ON} = \Delta_1$  in  $\Delta_{OFF} = \Delta_2$ . Če je  $\Delta_1 = \Delta_2$ , potem se v tem načinu vrednosti  $\Delta_1$  in  $\Delta_2$  samodejno popravita tako, da se  $\Delta_1$  zmanjša za 0,5 in  $\Delta_2$  poveča za 0,5 stopinje.

#### Način M2 – GREJ (navadni termostat za gretje)

V tem načinu krmilnik primerja dve vrednosti: izmerjeno temperaturo na tipalu A ( $T_A$ ) in končno temperaturo ( $T_{segrej\_do}$ ) kot sledi. Način je primeren za vklop gretja (grelci večjih moči, potrebujejo zunanjí dodatni rele).

Ko izmerjena temperatura  $T_A$  pade pod željeno vrednost  $T_{segrej\_do}$  za  $\Delta_1$  stopinj, krmilnik prikaže ▼ – „manj“ – in vklopi rele. Ko izmerjena temperatura  $T_A$  naraste preko  $T_{segrej\_do}$  za  $\Delta_2$  stopinj, krmilnik prikaže ▲ – „več“ – in izklopi rele.




#### Primer

Če se želi točen izklop, ko  $T_A$  doseže npr. 60 °C, potem naj se  $T_{segrej\_do}$  nastavi na 59 °C in  $\Delta_2$  na 1 °C.

#### Način M3 – HLADI (navadni termostat za hlajenje)

Ta način je obraten prejšnjemu in primeren za vklop hlajenja.

Ko izmerjena temperatura  $T_A$  preseže željeno vrednost  $T_{ohladi\_na}$  za  $\Delta_1$  stopinj, krmilnik prikaže ▲ in vklopi rele. Ko izmerjena temperatura  $T_A$  pade pod  $T_{ohladi\_na}$  za  $\Delta_2$  stopinj, se pokaže ▼ in rele se izklopi.



#### Načina VKLOP in IZKLOP

Ta dva načina sta namenjena preizkušanju delovanja in izklopu črpalk, kadar njeno delovanje ni primerno ali smiseln, npr. pozimi.

Krmilnik v načinu izklopa ne ponuja dvojne galvanske ločitve (prekinite obeh žic), zato ob menjavi črpalke oziroma krmiljene naprave nujno izklopite napajalno napetost krmilnika.

## Ostale funkcije

#### Vidno opozorilo

Ko se zgodi napaka: manjkajoče tipalo, napaka pri branju tega, premajan pretok ali vkllop zaščite pred pregetjem, osvetlitev zaslona utripne vsako sekundo.

#### Opozorilo o premajhnem pretoku

Če se po vklolu releja v načinu M1 – DIFR.T temperatura vira v naslednjih 120 sekundah dvigne še za nadaljnji 2 °C, prikazovalnik prikaže črko F. Opozorilo ostane vidno, dokler se rele ne izklopi.

#### Zaščita pred pregetjem

Ko izmerjena temperatura vira na tipalu A naraste nad 80 °C, prikazovalnik prikaže črko P in drži vklpljen rele dokler temperatura ne pade za 5 °C. Ta funkcija deluje le v načinu M1 – DIFR.T (diferenčni termostat).

#### Zaščitna zakasnitev releja

Krmilnik v načinih M1, M2 in M3 poskrbi, da rele ostane v enakem stanju vsaj za pol minute, s čimer se zaščiti črpalka.

#### Ohlajanje zalogovnika

Ob vročih dneh ali med odsotnostjo oziroma, ko ni odvzema tople sanitarné vode, se lahko voda v zalogovniku po vsakem dnevnu segreje na višjo temperaturo kot dan poprej. Krmilnik bo v načinu M1 – DIFR.T vklobil rele, s čimer se bo prevroča voda (poniči) ohljala na sončnih zbiralnikih.

Rele se vklopi, če je izmerjena temperatura v zalo-

govniku  $T_B$  za 2 stopinji višja od vrednosti  $T_{\text{ohladi\_na}}$ , t.j.  $T_B \geq T_{\text{ohladi\_na}} + 2$  in je izmerjena temperatura vira za  $\Delta_{\text{ON}}$  nižja od izmerjene temperature v zalogovniku, t.j.  $T_A + \Delta_{\text{ON}} \leq T_B$ . Ko razlika  $T_B - T_A$  postane manjša ali enaka  $\Delta_{\text{OFF}}$ , se rele izklopi.

To funkcijo se lahko izklopi tako, da se v nastavivah določi višjo vrednost za  $T_{\text{ohladi\_na}}$ .

## Števec delovnih ur

Krmilnik si beleži število svojih polnih delovnih ur in število polnih ur delovanja releja. Vrednosti sta prikazani v [prikazu stanja](#). Krmilnik šteje sekunde svojega delovanja in delovanja releja. Nadalje šteje tudi minute delovanja releja v zadnjih dveh urah (če je krmilnik deloval vsaj dve uri). Te vrednosti (razen polnih ur) so izgubljene ob izgubi napajanja.

## Anti-stop

Med delovanjem krmilnika v načinu M1 (diferenčni termostat) ta vsaki četrti dan obratovanja vklopi rele za 30 sekund, s čimer se zmanjša verjetnost, da črpalka zablokira. Ta funkcija je privzeto izklopljena.

## Nastavitev

Za nastavitev krmilnika v osnovnem prikazu pritisnite levo tipko – NASTAVITEV/IZBIRE. Glede na izbrano nastavitev se pred imenom lahko pojavi predznak: plus (+), minus (-), ali puščica (→).

Če se nastavlja številsko vrednost, potem se njena vrednost poveča ali zmanjša s pritiskom na desno tipko – NAPREJ/NAZAJ – (odvisno od predznaka), sicer se z isto tipko premika skozi ponujene možnosti.

Z spremembou predznaka ali prehod na naslednjo nastavitev pritisnite levo tipko. Za spremembou predznaka; minus (-) nazaj v plus (+) in za premik nazaj v predhodnjo nastavitev, pridržite levo tipko dlje

časa.

Ob koncu nastavitev ali ob izklopu osvetlitve se prikazovalnik vrne v osnovni prikaz in si shrani nastavitev.

### Nastaviti: $\Delta 1$ in $\Delta 2$

Te dve vrednosti v načinu M1 (diferenčni termostat) določata vklopno in izklopno razliko  $\Delta_{\text{ON}}$  in  $\Delta_{\text{OFF}}$ . Priporočeno je, da se vrednosti  $\Delta 1$  in  $\Delta 2$  razlikujeta za vsaj 2 stopinji.

### Nastavitev: začetna in končna temperatura

Vrednost **Začetna T** ( $T_{\text{start}}$ ) in **Končna T** ( $T_{\text{stop}}$ ) predstavlja najmanjšo začetno izmerjeno temperaturo vira za pričetek delovanja, oziroma zadostno temperaturo vira, do katere je smiselno energijo izrabljati. Ta nastavitev je uporabna pri uporabi krmilnika pri peči na olje ali na drva, ko delovanje pri nižjih temperaturah ni zaželeno. Ta funkcija deluje le v načinu M1 (diferenčni termostat).

### Nastavitev: segreg na in ohladi na

Z vrednostjo **Segreg na** ( $T_{\text{segrej\_na}}$ ) določimo željeno temperaturo v hranilniku (zalogovniku) vode, četudi ima vir še dovolj energije, oziroma ciljno temperaturo v načinu M2 (navadni termostat za ogrevanje).

Nastavitev **Ohladi na** ( $T_{\text{ohladi\_na}}$ ) predstavlja najvišjo pričakovano jutranjo temperaturo v hranilniku (ohlajanje preko noči) in ciljno temperaturo v načinu M3 (navadni termostat za hlajenje).

Zaradi zaščite pred pregretjem lahko temperatura v hranilniku preseže željeno temperaturo  $T_{\text{segrej\_na}}$ .

### Nastavitev: Odmik

S pomočjo odmika se popravi vrednost posameznega tipala, če ta odstopa od točne vrednosti. Torej, če kaže tipalo B za  $1,0^{\circ}\text{C}$  preveč, lahko z odmikom  $-1,0^{\circ}\text{C}$  poskrbimo, da bo tipalo B kazalo točno vrednost.

### Nastavitev: Obrni izhod

Ta nastavitev obrne delovanje releje. Kadar v teh navodilih piše, da bo izklopljen, bo dejansko vklopljen in obratno.

### Nastaviti: Vhod A in B

Četudi krmilnik ob vklopu zazna priključena tipala, se priporoča določiti tip priklopljenih tipal.

### Nastavitev: Ob napaki

Ta nastavitev določa stanje releja ob napaki, npr. manjkajoče tipako ali, če ni mogoče določiti stanje releja. Privzeta nastavitev, DA, vklopi črpalko, s čimer se zaščiti vir energije. Preostali možnosti sta NE in –, ki ob napaki izklopi rele oziroma pomeni izklopljeno funkcijo. V načinu navadnega termostata (M2 in M3), je smiselno izbrati NE.

## Povzetek

Povzetek nastavitev je strnjen, skupaj s privzetimi vrednostmi v krepki pisavi, v sledeči tabeli.

nastavitev	vrednosti
$\Delta 1$	od $1,0$ do $20,0^{\circ}\text{C}$ , <b><math>6,0^{\circ}\text{C}</math></b>
$\Delta 2$	od $1,0$ do $20,0^{\circ}\text{C}$ , <b><math>2,0^{\circ}\text{C}</math></b>
Program	<b>IZKLOP</b> , VKLOP, difr.t, grej, hladi
Začetna T	od $6,0$ do $60,0^{\circ}\text{C}$ , <b><math>32,0^{\circ}\text{C}</math></b>
Končna T	od $6,0$ do $60,0^{\circ}\text{C}$ , <b><math>30,0^{\circ}\text{C}</math></b>
Segreg na	od $6,0$ do $90,0^{\circ}\text{C}$ , <b><math>70,0^{\circ}\text{C}</math></b>
Ohladi na	od $6,0$ do $90,0^{\circ}\text{C}$ , <b><math>60,0^{\circ}\text{C}</math></b>
Odmik A	od $-2,0$ do $2,0^{\circ}\text{C}$ , <b><math>0,0^{\circ}\text{C}</math></b>
Odmik B	od $-2,0$ do $2,0^{\circ}\text{C}$ , <b><math>0,0^{\circ}\text{C}</math></b>
Obrni izhod	<b>NE</b> , DA
Vhod A	<b>samodejno</b> , DS1820, NTC10k
Vhod B	<b>samodejno</b> , DS1820, NTC10k
Ob napaki	NE, DA, –
Zagon na 4d	<b>NE</b> , DA

Korak številskih vrednosti je  $0,5^{\circ}\text{C}$ .

## Namestitev

Za lažjo namestitev se lahko odklopi notranja povezava med zaslonom in napajalno ploščico. Prav tako se za lažjo montažo na zid lahko odstrani napajalna ploščica. Elemente je po montaži potrebno namestiti nazaj. Priklučne sponke se pred vijačenjem tudi lahko snamejo.

Podaljški žic, do 10 m, naj bodo narejeni iz vodnikov preseka od  $0,25 \text{ mm}^2$  do  $0,75 \text{ mm}^2$  za tipala, in od  $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$  do  $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$  za dovod napajanja in črpalko.

Vsi vodniki morajo potekati skozi uvodnice na strani ohišja (ponavadi spodaj). Napajanje za krmilnik, t.j. izmenična napetost 230 V 50 Hz, skozi katerega se napaja tudi črpalka se priklopi na sponko, nad katero piše **POWER**. Vodna črpalka (ali rele za vklop večjih porabnikov) se priklopi neposredno na izhodno sponko poimenovano **PUMP**. Izhod te sponke je napajalna napetost. Bodite pozorni na črko N, levo od napajalne sponke. Tu naj bi bil priklopljen nevtralen vodnik omrežne napetosti, s čimer poskrbimo, da vgrajen rele nadzoruje fazo. Tako krmilnik kot izhod (črpalka) sta varovana z varovalko (4 A 250 V), pričvrščeno v ohišju na napajalni ploščici.

Tipalo A na viru energije (sončni zbiralniki, peč) se priklopi na sponko **IN A** in tipalo B na ponoru (zalogovnik) na sponko **IN B**.

Tipalo B v načinu M2 (navadnega termostata) ni potreben.

Digitalno tipalo, s tremi vodniki, uporablja vse tri

priklučke, pri čemer je barva vodnikov tipal pomembna.

Pri priloženih tipalih, katerih vodniki sestavljajo barve: zelena, bela in rjava, je vezava naslednja: **zelena** na **(a)**, na **bela** **(b)** in **rjava** žica na **(+)**, oziroma **črna** na **(a)**, **rumena** na **(b)** in **rdeča** žica na **(+)**, kadar vodniki sestavljajo barve: črna, rumena in rdeča. Ob uporabi drugih tipal ali drugih barv vodnikov je potrebno priklopiti tako, kot je navedeno v tabeli na zadnji strani.

Ob prvem vklopu na napajalno napetost bo krmilnik samodejno zaznal tipala in se postavil v način izklopa. Če tipal ne bo zaznal, bo sprožil zaznavanje vsako naslednjo sekundo. Priporočljivo je nastaviti dejanska tipa tipal.

## Odpravljanje težav

Na osnovnem prikazu sta prikazani temperaturi tipal oziroma (M), kadar tipalo manjka; vprašaj (?), kadar krmilnik ne zna določiti tipa tipala; iks (X), kadar je tipalo v kratkem stiku; ali minus (-), kadar je prišlo do napake pri branju tipala. Nadalje, krmilnik bo pri stanju prikazal črko E, kadar ne more dostopati do meritev in določiti stanje izhodnega releja. V tem primeru je stanje releja določeno z nastavitevijo: „Ob napaki.“

Če je pri samodejni zaznavi tipalo prisotno, vendar javi napako, preverite vodnike in spoje. Samodejno zaznavo je mogoče tudi izklopiti v nastavitvah. Bodite pozorni, da se izbere pravo vrednost: DS1820 za digitalno tipalo na treh vodnikih.

## Prikaz stanja

Krmilnik ima vgrajen pregled stanja, katerega je moč prikazati z daljšim pritiskom v osnovnem prikazu na desno tipko. Za prehod na prikaz naslednje vrednosti pritisnite isto tipko.

Prikazane so naslednje vrednosti (v tem vrstnem redu): število minut delovanja releja v zadnjih 120 minutah, čas obratovanja releja in naprave, število delovnih ur, različica programske opreme, stanje tipal in izhoda, vrednosti ADC.

## Opozorilo


Pred priklopopom krmilnika in delu na priklučenih napravah (črpalka, grelnik ...) obvezno izključite napajalno napetost.

Ne izpostavljajte digitalnih tipal s PVC vodniki na temperature višje od  $90^\circ\text{C}$  oziroma dalj časa višje od  $80^\circ\text{C}$ .

## Omejena odgovornost

Ne odgovarjamo za napake in škodo, ki je nastala ob namestitvi naprave, zaradi pomanjkanja električne energije ali napačnih nastavitev.

Sončni sistemi morajo biti opremljeni z vsemi varnostnimi elementi, npr. ventil prekomernega tlaka, in napolnjeni s tekočino pri ustreznem tlaku, ki ne zamrzne, ali ob zmrzali izpraznjeni.



## Vezalna shema

Na sliki je vezalna shema z označenimi priključnimi mesti za vhod A (IN A – tipalo A, vir energije, sončni zbiralnik), vhod B (IN B – tipalo B, hranilnik, zalogovnik), napajanje (POWER) in črpalko (PUMP) iz pogleda zgoraj. Priključna mesta sponke za tipalo B (IN B) so enaka priključnim mestom za tipalo A (IN A). Priklop oziroma barvne oznake vodnikov tipala so navedene v tabeli.

tipalo DS18B20 (3 vodniki)		
oznaka	barva	opis
ⓐ	zelena oz. črna	ground
ⓑ	bela oz. rumena	data
⊕	rjava oz. rdeča	VCC